

Summitwave RX

Quick Start Guide

Tragbarer Auracast™-Empfänger



QSG-RX-DE · Rev. A · 2026-07

Inhaltsverzeichnis

1 RX und Zubehör prüfen	3
2 Audioausgabe anschließen	4
3 Stream auswählen	5
4 Hören und Lautstärke einstellen	6
5 Zurückgeben und nachbereiten	7
6 Schnelle Fehlerprüfung	8

1 RX und Zubehör prüfen

Geben Sie nur ein vollständiges, geladenes und unbeschädigtes Gerät aus.

- 1 Sichtprüfung**
Prüfen Sie RX, Audioanschluss, Ladekontakte und Zubehör auf Schäden oder Verschmutzung.
- 2 Ladezustand im OLED prüfen**
Kontrollieren Sie die Akkuanzeige. Ein vollständig geladener RX bietet laut Datenblatt 20 Stunden Laufzeit; die reguläre Ladezeit in der Docking-Station beträgt 4 Stunden.
- 3 Zubehör auswählen**
Legen Sie einen freigegebenen Kopfhörer oder eine kompatible induktive Nackenschlaufe bereit.

Beschädigte Geräte nicht ausgeben

Nehmen Sie RX, Kabel oder Akkus mit sichtbaren Schäden, Verformung oder ungewöhnlicher Erwärmung sofort außer Betrieb.

2 Audioausgabe anschließen

Der 3,5-mm-Ausgang unterstützt TRS und TRRS mit CTIA-Belegung.

Kopfhörer

Direktes Hören

Schließen Sie einen kompatiblen Kopfhörer mit 16–32 Ω vollständig am 3,5-mm-Ausgang an.

Induktive Hörschleife

Hörsystem mit Telefonspule

Schließen Sie eine kompatible Nackenschleife am 3,5-mm-Ausgang an und aktivieren Sie die Telefonspule des Hörsystems gemäß dessen Anleitung.

3 Stream auswählen

Wählen Sie den vom Veranstaltungsort angegebenen Streamnamen.

- 1 RX einschalten**
Schalten Sie den RX ein und warten Sie, bis er betriebsbereit ist.
- 2 Kanalliste aufrufen**
Rufen Sie die verfügbaren beziehungsweise vorkonfigurierten Favoritenkanäle auf. Der genaue Ablauf wird mit der Serienfirmware ergänzt.
- 3 Kanal wählen**
Wechseln Sie mit den beiden Kanalwahltasten zum passenden Eintrag für Raum, Sprache oder Anwendung.
- 4 Ausgabe kontrollieren**
Prüfen Sie den Kanalnamen im OLED und warten Sie auf die Audioausgabe.

Keine klassische Kopplung erforderlich

Auracast ist als Broadcast ausgelegt. Der RX wählt einen verfügbaren Stream aus, statt einzeln mit dem Sender gekoppelt zu werden.

Automatisches Roaming

In einem abgestimmten Mesh aus mehreren Summitwave-TX-Sendern wechselt der RX automatisch zwischen den Sendern. Der ausgewählte Inhalt bleibt dabei erhalten.

4 Hören und Lautstärke einstellen

Stellen Sie einen angenehmen Pegel ein und prüfen Sie den richtigen Stream.

- 1 Audio prüfen**
Kontrollieren Sie, ob der gewünschte Inhalt über Kopfhörer oder Nackenschlaufe hörbar ist.
- 2 Lautstärke langsam erhöhen**
Erhöhen Sie den Pegel schrittweise bis zu einer angenehmen, klaren Wiedergabe.
- 3 Streamname kontrollieren**
Prüfen Sie bei falscher Sprache oder falschem Inhalt erneut den ausgewählten Streamnamen.
- 4 Ansprechpartner merken**
Wenden Sie sich bei Unterbrechungen oder Bedienproblemen an die Ausgabestelle des Veranstaltungsorts.

5 Zurückgeben und nachbereiten

Eine kurze Rücknahmeroutine hält den RX für den nächsten Einsatz bereit.

- 1 RX ausschalten**
Beenden Sie die Wiedergabe und schalten Sie das Gerät aus.
- 2 Zubehör trennen**
Ziehen Sie Kopfhörer oder Nackenschlaufe am Stecker und nicht am Kabel ab.
- 3 Vollständigkeit prüfen**
Kontrollieren Sie RX und ausgegebenes Zubehör auf Vollständigkeit und Schäden.
- 4 Reinigen**
Reinigen Sie Gerät und wiederverwendbares Zubehör nach der freigegebenen Hygienevorgabe.
- 5 Neu laden**
Setzen Sie den RX vollständig in einen Ladeplatz des SW RX Charger 04. Eine vollständige Ladung dauert regulär 4 Stunden.

6 Schnelle Fehlerprüfung

Prüfen Sie zuerst die vier häufigsten Ursachen.

PROBLEM

RX startet nicht	Akkustand, korrekten Sitz in der Docking-Station und sichtbare Schäden prüfen.
Kein Stream sichtbar	TX aktiv, Empfangsbereich und erneute Streamsuche prüfen.
Kein Ton	Audiozubehör vollständig angeschlossen, Lautstärke und richtigen Stream prüfen.
Ton setzt aus	Abstand, Hindernisse, Ladezustand und lokale Funkbedingungen prüfen.
Laden nicht möglich	Ladekontakte, Position in der Docking-Station und deren Stromversorgung prüfen.
Roaming unterbricht	Versorgungsbereich und aktive Summitwave-TX-Sender prüfen.

Gerät bei Bedarf tauschen

Im Veranstaltungsbetrieb ist ein geprüftes Ersatzgerät oft die schnellste Lösung. Kennzeichnen Sie den auffälligen RX für die technische Prüfung.