# Summitwave RX

## Quick Start Guide

Tragbarer Auracast™-Empfänger




QSG-RX-DE · Rev. A · 2026-10

# Inhaltsverzeichnis

1 Lieferumfang ..... 3
2 In fünf Schritten zum ersten Ton ..... 4
3 Schnelle Fehlerprüfung ..... 5
4 Technische Eckdaten ..... 6
5 Sicherer Betrieb ..... 7
6 Konformität und Entsorgung ..... 8
7 Kontakt ..... 9

# 1 Lieferumfang

### Summitwave RX – Empfänger

Tragbarer Empfänger mit 1,3″-OLED und 3,5-mm-Ausgang für Kopfhörer oder Hörschleife.

### Ladegerät und Netzteil

Kompatibles Ladegerät für den RX und passendes Netzteil, 15 W.

# 2 In fünf Schritten zum ersten Ton

1. **Laden**

   Den RX vollständig in einen Ladeplatz des Summitwave Charger4 setzen. Eine vollständige Ladung dauert 4 Stunden und reicht für 20 Stunden Betrieb.

2. **Audioausgabe anschließen**

   Kopfhörer oder induktive Nackenschlaufe vollständig am 3,5-mm-Ausgang anschließen. Bei einer Hörschleife die Telefonspule des Hörsystems gemäß dessen Anleitung aktivieren.

3. **Einschalten**

   **O** drücken. Nach dem Start erscheint die Liste der Streams, die gerade gesendet werden.

4. **Stream auswählen**

   Mit **+** / **−** den Streamnamen wählen, den der Veranstaltungsort angibt, etwa „Saal 1 Deutsch“, und mit **O** bestätigen.

5. **Lautstärke einstellen**

   Mit niedriger Lautstärke beginnen und langsam bis zu einem angenehmen, klaren Pegel erhöhen.

# 3 Schnelle Fehlerprüfung

| BEOBACHTUNG | |
|---|---|
| RX startet nicht | Akkustand und korrekter Sitz in der Ladestation. |
| Stream nicht sichtbar | Sender aktiv, RX im Empfangsbereich. |
| Kein Ton | Audiozubehör vollständig angeschlossen, Lautstärke und ausgewählter Stream. |
| Falsche Sprache oder falscher Inhalt | Ausgewählten Streamnamen erneut prüfen. |
| Ton setzt aus | Abstand, Hindernisse, Ladezustand und lokale Funkbedingungen. |
| Laden nicht möglich | Ladekontakte, Sitz im Ladeplatz und Stromversorgung der Ladestation. |

**Support**
E-Mail: support@summitwave.eu · Telefon: +43 670 6020 690

# 4 Technische Eckdaten

| MERKMAL | |
|---|---|
| Funkstandard | Bluetooth LE Audio (Core 5.3) |
| Gerätemodus | Auracast™-Empfänger |
| Frequenzbereich | 2400–2483,5 MHz |
| Codec | LC3 |
| Audioausgang | 3,5 mm · TRS (Stereo) |
| Ausgangsimpedanz | 16–32 Ω |
| Frequenzgang | 10 Hz–22 kHz |
| Display | OLED · 1,3″ |
| Akku | Li-Po · typ. 3,6 V · 2000 mAh |
| Laufzeit / Laden | 20 h / 4 h in der Ladestation |
| Schutzart | IP44 |
| Abmessungen | 90 × 60 × 20 mm · ca. 100 g |

Die vollständigen Werte stehen im *Datenblatt*.

# 5 Sicherer Betrieb

- Nur zwischen **−10 °C und +40 °C** betreiben. Gehäuse nicht öffnen.
- Der RX hat die Schutzart IP44, ist aber **nicht wasserdicht** – nicht eintauchen, keinem Wasserstrahl aussetzen.
- **Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke.** Jede Nutzung mit niedriger Lautstärke beginnen und nur bis zu einem angenehmen Pegel erhöhen; bei einer Hörschleife die Lautstärke reduzieren, bevor das Hörsystem umgeschaltet wird.
- Gerät, Kabel oder Akku mit sichtbaren Schäden, Verformung oder ungewöhnlicher Erwärmung sofort außer Betrieb nehmen.

# 6 Konformität und Entsorgung

**Hersteller:** Summitwave FlexCo, Hinterwaldner Strasse 16a, AT-6020 Innsbruck, Österreich.

**SW RX** – reines Empfangsgerät ohne Sendefunktion, Empfangsbereich 2400–2483,5 MHz. Konformität: CE (RED), EN 62368-1, RoHS, REACH, WEEE. Enthält einen Li-Po-Akku.

**Entsorgung:** Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie Akkus gehören nicht in den Hausmüll.

# 7 Kontakt

Schreiben Sie an support@summitwave.eu oder rufen Sie +43 670 6020 690 an. Die ausführliche Anleitung finden Sie im *User Manual*.



Dante® ist eine eingetragene Marke der Audinate Pty Ltd. Auracast™ ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc.